

## Stičenje na kamnitih zidovih (»ozko« fugiranje)

### Primer:



*Primer ozkega fugiranja*

### Materiali:

#### 1 Pesek:

Pesek sivi drobljenec iz peskokopa Štanjel, granulacija 0-4.

#### 2 Malta iz gašenega apna za ometavanje in fugiranje:

Malta iz gašenega apna se uporablja za izvedbo zaključnih in dekorativnih ometov. Običajno razmerje gašeno apno : pesek = 1 : 2,5 ali 1 : 3, ki pa jo izkušeni izvajalec lahko prilagaja. Debelina plasti ometa je največ 1,5 cm oziroma trikratna debelina največjih zrn peska v malti. Vode se v malto dodaja čim manj! Boljše od navadne vode je dodajanje apnene vode. Bolj so malte fine (npr. štukmarmor), več je v njih veziva.



*Gašeno apno prepasiramo če ima grude*



*Malta 1:3 iz gašenega apna*



*Malta 1:3, mora biti tako mastna, da obstane na obrnjeni žlici.*

Industrijska proizvodnja - gašeno apno:

- SIA Solkan
- IGM Zagorje,
- SCT, industrija apna Kresnice

Tradicionalne apnenice:

- Suhadolnik Janez, Podpeč pri Brezovici, gsm 041 711 114
- Svovljšak Andrej, Binkelj, Škofja Loka, gsm. 040 629 362
- Šoštar Maks, Selce 21, Nova Cerkev (občina Vojnik) tel. 03 577 45 66, gsm: 041 208 035
- Atelšek Franc, Savina 71, Ljubno, gsm 041 324 340
- Turistično društvo Trenta občasno žge v turistične namene!
- Preveriti lokalne apnenice, menda deluje v Volčjem gradu.

## Postopek izvedbe:

### 1 Priprava zidu:

Zid očistimo nečistoč, z dleti ali sekirico odstranimo betonske plombe, slabo malto, opečne vključke. Omedemo ali spihamo prah in zid navlažimo tako, da vlago vpije.

### 2 Fugiranje:

Malto nanašamo z modelirko v stike na vlažno podlago. Če so stiki polni, jih pred fugiranjem poglobimo na ca 1 cm v globino. Pustimo, da se nanešena malta delno posuši, vendar ne v celoti - malta ne sme biti več mehka, niti povsem strjena. Nanešena mora biti pod nivo kamnov. Nato površino narahlo napraskamo z modelirko in očistimo robove kamnov. Nato jo oribamo s sirkovo krtačo.



*Nanos apnene malte z modelirko v očiščene stike, na mokro podlago*



*Malto pustimo da rahlo zatrdi.*



*Z modelirko napraskamo površino in očistimo robove kamnov.*



*Nato površino malte okrtačimo*



*Vzorec izvedbe »ozkega« fugiranja na hiši Markočič, Štanjel*

**Opomba:** Navodila za obnovo fasad so objavljena na strani: <http://www.rescen.si/index.php?id=43> (Metode in tehnologije/Tehnologije obnove stavbne dediščine/Štanjel)